

GB

Activate RADIO channel as alarm sound

- Go to FM mode with 'M' button (4).
- Select the desired radio station to program the alarm.
- Now use the remote control, press and hold the '1'. "ON" appears on the display.
- Your favorite station is now set as an alarm sound.

Deactivating RADIO channel as alarm sound

- Go back to FM mode with 'M' button (4).
- Use the remote control and press and hold the '1'. The display shows "OFF".
- A beep tone is now set as alarm sound.

NL

RADIO-zender activeren als alarmgeluid

- Ga naar FM-modus via 'M' toets (4).
- Selecteer de gewenste radio-zender die u als alarm wil programmeren.
- Gebruik nu de afstandsbediening en druk lang op het cijfer '1'. Op het display verschijnt 'ON'.
- Uw favoriete zender staat nu ingesteld als alarmgeluid.

RADIO-zender deactiveren als alarmgeluid

- Ga opnieuw naar FM-modus via 'M' toets (4).
- Gebruik vervolgens de afstandsbediening en druk lang op het cijfer '1'. Op het display verschijnt nu 'OFF'.
- Een 'beep' toon staat nu opnieuw ingesteld als alarmgeluid.

F

Activer station radio comme signal d'alarme

- Accédez au mode FM avec le bouton 'M' (4).
- Sélectionnez la station de radio souhaitée pour programmer l'alarme.
- Maintenant, utilisez la télécommande, appuyez et maintenez le «1». "ON" apparaît sur l'écran.
- Votre station préférée est maintenant définie comme alarme sonore.

Désactivation station radio comme signal d'alarme

- Retournez en mode FM avec le bouton 'M' (4).
- Utilisez la télécommande et appuyez et maintenez le «1». L'écran affiche "OFF".
- Un bip est maintenant défini comme son d'alarme.

D

Aktivieren Sie Radiosender als Weckton

- Gehen Sie in den FM-Modus mit 'M' Taste (4).
- Wählen Sie den gewünschten Radiosender um den Alarm zu programmieren.
- Verwenden Sie nun die Fernbedienung drücken und halten Sie die "1". "ON" erscheint auf dem Display.
- Ihre Liebblingssender wird nun als Alarmton eingestellt.

Deaktivieren Sie Radiosender als Weckton

- Gehen Sie in den FM-Modus mit 'M' Taste (4).
- Verwenden Sie die Fernbedienung und halten Sie die Taste "1". Auf dem Display erscheint "OFF".
- Ein Piepton wird nun als Alarmton eingestellt.